



TASKI® Jontec Omnispray

Detergente/manutentore per metodo spray

Descrizione

Detergente / manutentore ad elevata brillantezza per metodo spray utilizzabile su pavimenti protetti e non protetti; adatto per macchine monospazzola ad alta velocità (>300 rpm), ideale in combinazione con TASKI omni system.

Caratteristiche principali

- Perfetta combinazione di cere ad alta qualità e solventi ad alta efficacia
- Lascia un sottile strato protettivo
- Versatile

Benefici

- Pulisce e mantiene efficacemente i pavimenti duri in un solo passaggio
- Ripristina le finiture danneggiate e graffiate del pavimento, assicurando un elevato grado di brillantezza ed uniformità.
- Asciuga velocemente e permette la manutenzione senza interrompere il traffico
- Assicura un elevato livello di lucido


Modalità d'uso

Per risultati migliori e durevoli, consigliamo l'utilizzo di IntelliPad.

1. Spolverare ad umido e riempire il dispositivo di spruzzo della monospazzola (velocità > 300 rpm, es. TASKI ergodisc omni) equipaggiandola con disco rosso.
2. Spruzzare il prodotto e trattare immediatamente il pavimento con la macchina.

Dosaggi consigliati:

Pronto all'uso, utilizzare tal quale.



° A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI® Jontec Omnispray

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido opaco, bianco

pH (tal quale): 9.4

pH (in uso): 9

Peso specifico: 1.00 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C.

Compatibilità prodotto

Appena il disco è sporco (in condizioni con molto sporco o grandi superfici), utilizzare la parte pulita o cambiare disco.

Pulizia dei dischi: mettere in ammollo i dischi sporchi per tutta la notte in una soluzione di decerante al 2%.

Dopo risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.

Informazioni ambientali

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 73/404/EEC e 73/405/EEC sui detersivi.