

TASKI ULTIMAXX 360 User Guide

Preparazione

- 

1 Inclinare la macchina all'indietro. Allineare e montare le spazzole pulite oppure i supporti per pad con i pad puliti.
- 

2 Inserire il serbatoio dell'acqua sporca. Allinearli e spingerlo in posizione.
- 

3 Inserire la batteria con la maniglia rivolta verso di te.
- 

4 Rimuovere il serbatoio della soluzione (arancione) estraendolo dalla macchina utilizzando la maniglia.
- 

5 Riempì il serbatoio della soluzione con acqua pulita tenendolo in posizione orizzontale. Aggiungi il detergente nel serbatoio della soluzione.

Utilizzo

- 

6 Reinserire il serbatoio della soluzione nella macchina. Far scorrere il serbatoio lungo il manubrio.
- 

7 Accendere la macchina premendo il pulsante di accensione. L'indicatore della batteria si illuminerà.
- 

8 Tirare la leva laterale.
- 

9 Tirare la macchina verso di sé. Il gruppo tergipavimento e il serbatoio di recupero si posizioneranno automaticamente in posizione di lavoro.
- 


10 Premere la leva arancione per iniziare.


Manutenzione


- 

11 Impostare le condizioni di lavoro dal pannello di controllo: Motore di aspirazione (on/off) Regolazione dell'acqua (+/-) Pulsante Twister (on/off) Modalità Eco (on/off)
- 


12 Utilizzare l'ErgoHandle per girare e manovrare la macchina.
- 

13 Premere il pulsante arancione di parcheggio per bloccare il manico in posizione verticale.
- 


14 Per parcheggiare, tirare la macchina verso di sé. Il gruppo tergipavimento e il serbatoio di recupero si sollevano.
- 


15 Premere il pulsante giallo e tirare per rimuovere il serbatoio di recupero.
- 


16 Rimuovere il serbatoio della soluzione dalla macchina.
- 


17 Aprire il coperchio del serbatoio della soluzione. Svuotare e risciacquare. Riposizionare il serbatoio sulla macchina.
- 


18 Aprire il foro superiore del serbatoio di recupero. Svuotare il serbatoio.
- 


19 Aprire il serbatoio di recupero tramite le chiusure laterali. Risciacquare.
- 

20 Rimuovere il filtro ruotandolo e risciacquare. Reinserrire il filtro.
- 

21 Richiudere il serbatoio di recupero e riposizionarlo sulla macchina.
- 


22 Premere il blocco di rilascio ed estrarre la batteria.
- 

23 Mettere la batteria in carica.
- 

24 Inclinare la macchina e rimuovere spazzole/piatti trattenitori/pad. Pulire e risciacquare. Sostituire i pad se necessario.
- 

25 Per sostituire le gomme del tergipavimento, aprire prima il serbatoio di recupero e poi rimuovere le viti gialle.

- 

26 Rimuovere il gruppo tergipavimento e poi rimuovere le gomme. Allineare e inserire le nuove gomme.
- 

27 Fissare il gruppo tergipavimento, reinserire le viti gialle e chiudere il serbatoio.

Suggerimenti:

- 

Non trascinare la macchina se il serbatoio di recupero non è correttamente posizionato.
- 

Prestare attenzione all'angolo di blocco laterale.
- 

Inserire correttamente il serbatoio della soluzione.
- 

Non trasportare la macchina dalla maniglia della batteria o dal serbatoio di recupero.

ATTENZIONE!

Non utilizzare la macchina prima di aver letto e compreso le istruzioni per l'uso!
Domande: 1-800-558-2332